

gosund



EP2

Manuale d'uso

Il manuale utente del prodotto contiene le caratteristiche del prodotto, le istruzioni per l'uso e la procedura di funzionamento. Leggere attentamente il manuale per ottenere la migliore esperienza possibile e per evitare danni inutili. Conservare questo manuale per consultazioni future. In caso di domande o commenti sul dispositivo, si prega di contattare il servizio clienti.



www.alza.co.uk/kontakt



+ 44 (0)203 514 4411

Importatore

Alza.cz as, Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Poiché questo dispositivo supporta solo la connessione Wi-Fi 2.4G, assicurarsi che il telefono cellulare e il dispositivo siano connessi contemporaneamente alla rete Wi-Fi 2.4G.

Introduzione



- 1. Pulsante ON/OFF
- 2. Materiale ignifugo

- 3. Spina di alimentazione
- 4. Pannello delle prese

Specifiche

| | |
|--------------------------|--------------|
| Modello | EP2 |
| Tensione nominale | 230V~50/60Hz |
| Corrente nominale | Max. 10A |
| Frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Potenza in uscita | Max. 2300W |

Caratteristiche principali



Controllo vocale



Controllo tramite
l'applicazione



Controllo programmato



Condivisione in famiglia



Non è necessario un hub



Dimensioni ridotte



Gruppo e scene
personalizzate



Materiali ignifughi V0

Scarica l'app Gosund

Potete cercare "Gosund" su App Store o Google Play, oppure potete scansionare il seguente codice QR per accedere alla pagina di download.



Accoppiamento

- Apri l'app Gosund e crea il tuo account Gosund.
- Accendete la spina e posizionalatela vicino al router durante l'accoppiamento.
- Premete e tenete premuto il pulsante ON/OFF per cinque secondi e rilasciatelo quando la spina inizia a lampeggiare rapidamente per entrare nella modalità di associazione alla rete.

Potete aggiungere un nuovo dispositivo in due modi.

Potete toccare il simbolo “+” nell'angolo in alto a destra e selezionare “Scansione automatica”. Oppure potete toccare il simbolo “+” nell'angolo in alto a destra, selezionare “Aggiungi manualmente” e poi scegliere “Gosund EP2”. Seguite le istruzioni nell'app per completare l'operazione.

Connessione con Alexa

Prima di tutto, assicuratevi che il dispositivo Alexa sia acceso e connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Poi, aprite l'app Amazon Alexa e selezionate “Skill e giochi”. Cliccate sull'icona di ricerca e inserite “Gosund”. Dopo aver trovato Gosund, cliccate su “Attiva” e collegate il vostro account Gosund per attivare questa skill. Ora il dispositivo può essere controllato tramite Alexa.

Connessione con l'Assistente Google

Per prima cosa, aprite l'app Google Assistente e effettuate il login. Toccate il nome del vostro account nell'angolo in alto a destra, poi cliccate su “Dispositivi” per aggiungere un nuovo dispositivo. Cercate “collega un dispositivo smart per la casa” e cliccateci sopra. Inserite “Gosund” nella barra di ricerca e selezionate “Gosund smart”. Poi collegate il vostro account Gosund con il vostro account Google Assistente. Ora questo dispositivo può essere controllato tramite Google Assistente.

Reimposta

Accendete l'alimentazione, tenete premuto il pulsante di commutazione/associazione per otto secondi e rilasciatelo quando la presa inizia a lampeggiare rapidamente. Il reset è stato eseguito con successo. Quando la presa si trova in un nuovo ambiente di rete, è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica e poi riconnettersi alla rete.

Avvertenze e precauzioni

- Non lasciare il dispositivo alla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare questo prodotto in ambienti umidi o all'aperto. È destinato esclusivamente all'uso interno.
- Non posizionare questo prodotto vicino a dispositivi di riscaldamento, come forni a microonde o radiatori.
- Proteggete il prodotto da temperature estreme, luce solare diretta e urti violenti, umidità elevata, umidità, gas infiammabili, vapori e solventi.
- Non smontare, modificare o riparare del dispositivo e chiedere assistenza a professionisti autorizzati in caso di malfunzionamento.
- Non utilizzare il dispositivo quando non funziona correttamente o è visibilmente danneggiato.
- Non conservare il dispositivo per lunghi periodi in condizioni ambientali sfavorevoli. • Nu introduceți dispozitivul în alt dispozitiv.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi, come alcol o altre soluzioni chimiche, poiché possono danneggiare la custodia o addirittura compromettere il funzionamento del prodotto.

Nota: Le immagini mostrate nel manuale sono solo indicative. In caso di discrepanze tra le immagini e il prodotto reale, prevarrà il prodotto reale.

Condizioni di garanzia

Un prodotto nuovo acquistato nella rete di vendita Alza.cz è garantito per 2 anni. Se avete bisogno di riparazioni o altri servizi durante il periodo di garanzia, contattate direttamente il venditore del prodotto e dovrete fornire la prova d'acquisto originale con la data di acquisto.

Sono considerati conflitti con le condizioni di garanzia, per i quali la richiesta potrebbe non essere accettata:

- L'uso del prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato o il mancato rispetto delle istruzioni di manutenzione, funzionamento e assistenza del prodotto.
- Danneggiamento del prodotto dovuto a disastri naturali, intervento di persone non autorizzate o danni meccanici causati dall'acquirente (ad esempio durante il trasporto, pulizia con metodi inappropriati, ecc.).
- Usura naturale e invecchiamento dei materiali di consumo o dei componenti durante l'uso (come le batterie, ecc.).
- Esposizione a influenze esterne negative, come luce solare e altre radiazioni o campi elettromagnetici, infiltrazione di liquidi, introduzione di oggetti, sovratensione di rete, scariche elettrostatiche (inclusi i fulmini), alimentazione difettosa o tensione di ingresso e polarità non corrette di questa tensione, processi chimici come quelli utilizzati nelle fonti di alimentazione, ecc.
- Se qualcuno ha effettuato modifiche, alterazioni o adattamenti per cambiare o ampliare le funzioni del prodotto rispetto al design acquistato o ha utilizzato componenti non originali.