

Manuale d'uso

Presca doppia

Gosund SP211



Descrizione prodotto

La presa doppia smart Gosund SP211 consente di collegare due dispositivi diversi a una fonte di alimentazione. È dotata di funzionalità Wi-Fi, rendendola compatibile con Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT.

La presa intelligente consente di controllare a distanza i dispositivi collegati. È possibile accenderli o spegnerli, nonché programmarli per l'accensione o lo spegnimento automatico.

► Il pacchetto contiene

1 x Presa doppia smart

1 x manuale d'utilizzo

► Parametri tecnici

1. Presa Schuko

2. Alimentazione presa

3. Pulsanti ON/OFF

4. Materiale ignifugo



Il pulsante ON/OFF può essere utilizzato anche come pulsante di reset. Una pressione prolungata sul pulsante attiverà il ripristino e il ritorno alle impostazioni di fabbrica.

► Specifiche

Modello: SP211

Tensione: 230V

Corrente massima: 16A

Frequenza AC: 50/60Hz

Temperatura di esercizio: -20-45°C

Frequenza Wi-Fi: 2.4 Ghz, 802.11b/g/n

Potenza: 3680W max.

1. Download e associazione dell'app

Scarica e installa l'applicazione Gosund.

1. Scansiona il codice QR con il telefono per scaricare l'applicazione. Per il sistema iOS, cercate "Gosund" nell'App Store, per Android, cercate l'app Gosund nel Play Store per installarla.



Gosund

L'app "Gosund" è compatibile con dispositivi che supportano iOS 8.0+ o Android 4.4+.

2. Accedi all'interfaccia di registrazione o accesso, inserisci il numero di telefono per ricevere il codice di verifica e creare l'account.

2. Installazione dell'app Gosund

A. Modalità semplice (consigliata)

1. Assicuratevi che la presa sia collegata alla corrente elettrica. Quindi aprite l'app Gosund, premete su "Aggiungi dispositivo" o sul "+" in alto a destra nella pagina e selezionate la presa.

2. Premete a lungo il pulsante ON/OFF della presa per 5 secondi finché l'indicatore luminoso non lampeggia rapidamente.

3. Assicuratevi che l'indicatore luminoso lampeggi rapidamente, quindi confermate nell'applicazione.

4. Selezionate la rete Wi-Fi, inserite correttamente la password e poi confermate.

5. Attendete fino al completamento della configurazione, quindi premete "Fine".

B. Modalità AP (Access Point)

1. Se la connessione fallisce in modalità semplice, passare alla modalità AP.

2. Tenere premuto il pulsante ON/OFF finché il LED lampeggia lentamente.

3. Assicuratevi che l'indicatore luminoso lampeggi lentamente e poi confermate nell'app.

4. Selezionate la rete Wi-Fi a 2.4 GHz, inserite correttamente la password e poi confermate.

5. Premete "Connetti ora" e selezionate la rete hotspot chiamata "SmartLife-xxx", poi tornate all'applicazione.

6. Attendere fino al completamento della configurazione, quindi premere “Fine”.



Se la connessione fallisce in modalità AP, verificare se il router è dual-band. In tal caso, accedere alle impostazioni del router e separare le due bande, 2.4 GHz e 5 GHz, quindi collegarsi solo alla banda da 2.4 GHz.



3. Funzioni dell'app Gosund

A. Dispositivi

Potrete aggiungere i dispositivi premendo il pulsante “+” in alto a destra nella pagina.

1. Prese

Le prese vi permettono di accendere/spegnere il dispositivo da qualsiasi luogo, purché abbiate una connessione a internet; potete controllare il dispositivo anche da casa. Toccare l'icona in alto a destra nella pagina per modificare il nome del dispositivo o creare un gruppo (se avete più dispositivi), così potrete accendere o spegnere più dispositivi contemporaneamente.

2. Programmazioni


Programmate il dispositivo “lampada” per accendersi quando vi svegliate o quando arrivate a casa. Accendete e spegnete i vostri dispositivi in momenti diversi così gli altri sanno che siete a casa, anche se non ci siete.

3. Timer

Potete programmare l'accensione o lo spegnimento di un dispositivo a un orario da voi scelto.


4. Statistiche

Potete controllare in tempo reale la cronologia del consumo energetico dei vostri dispositivi grazie alla funzione di monitoraggio del consumo energetico.



A. Creare scene

1. Premete l'icona in alto a destra per creare scene personalizzate per il vostro dispositivo.
2. Potete cambiare il nome del dispositivo o controllarlo tramite Amazon Alexa o Google Home.
3. Potete condividere il dispositivo con i membri della famiglia o creare un gruppo per controllare i dispositivi di casa.
4. Utilizzando le scene, potete scegliere di eliminare il dispositivo o di accedere alle impostazioni per il ripristino alle impostazioni di fabbrica.



Informazioni per la sicurezza

Il dispositivo è consigliato per l'uso in ambienti interni e senza umidità.

Tenere la presa lontano dalla portata dei bambini.

Collegare correttamente la presa durante l'uso per evitare problemi di sicurezza.

Non smontare la presa, ciò potrebbe causare danni o altri rischi.



4. Guida all'uso per Amazon Alexa

Avete bisogno di:


Account e applicazione Amazon Alexa

Account e applicazione Gosund

Gli utenti devono creare un account. Dopo che la configurazione è stata completata, si consiglia di usare un nome del dispositivo in inglese per una pronuncia e un utilizzo più semplici.



Configurazione dello speaker Echo tramite l'app Alexa

1. Inserite l'account e la password per Alexa. Dopo il login, cliccate sul menu in alto a sinistra, poi su "Impostazioni" e selezionate "Configura nuovo dispositivo".
2. Scegliete un dispositivo (ad es., Echo), quando appare la pagina corretta, premete a lungo i piccoli pulsanti sul dispositivo Echo finché la luce non diventa gialla. Poi premete "Continua" nell'app.
3. Selezionate la rete Wi-Fi e attendete qualche istante.
4. Dopo un video introduttivo, premete "Continua", verrete reindirizzati alla schermata principale. Ora il dispositivo Echo è connesso all'app Alexa tramite Wi-Fi.



Attivazione delle opzioni (Skill) nell'app Alexa

1. Scegli "Skill" dalla barra delle opzioni e cerca "Gosund". Seleziona "Gosund" nei risultati della ricerca e poi tocca "Attiva".
2. Inserisci il nome utente e la password dell'account che hai già creato. Quando visualizzi la pagina corretta, significa che hai collegato correttamente l'account Alexa con l'applicazione Smart Life.



Controllo vocale della presa intelligente

Dopo aver completato i passaggi precedenti, potete controllare la presa anche tramite comandi vocali.

1. Trova dispositivi. Per prima cosa, gli utenti devono dire a Echo: "Echo (o Alexa), scopri i miei dispositivi" / "Alexa, trova i miei dispositivi". Echo inizierà a cercare i dispositivi aggiunti nell'app Gosund. La ricerca durerà circa 20 secondi prima che vengano visualizzati i risultati. In alternativa, potete cliccare su "Scopri dispositivi" nell'app Alexa, dove verranno mostrati i dispositivi trovati con successo.

Nota: "Echo" è uno dei tre nomi che possono essere utilizzati: Alexa / Echo / Amazon.

2. Lista delle opzioni (Skill) supportate


Gli utenti possono controllare i dispositivi seguendo le istruzioni qui sotto.:

- Alexa, accendi [presa frigorifero]

- Alexa, spegni [presa frigorifero]

Alexa, accendi o spegni la presa del frigorifero.

Attenzione! Il nome del dispositivo deve essere lo stesso di quello nell'applicazione Gosund.



5. Guida all'uso per Google Home

Per prima cosa, dovete collegare l'app Gosund all'app Google Home.

1. Entrate nell'app Google Home e cercate "Works with Google".

2. Cercate poi Gosund e inserite i dati del vostro account per collegare l'app Gosund a Google Home.

