



Manual d'uso

Termostato Wi-Fi per riscaldamento elettrico a pavimento
BeOk TR9B-WIFI-EP



1. Descrizione prodotto

Il termostato Wi-Fi BeOK TR9B-WIFI-EP può essere utilizzato direttamente tramite l'interfaccia touch (touchscreen) oppure puoi controllare la temperatura e le funzioni del termostato dal tuo smartphone tramite l'app "Smart Life", disponibile su Google Play e App Store.

2. Parametri tecnici

| | |
|--|---------------------|
| Tensione di lavoro | AC100~240V; 50~60Hz |
| Resistenta | 16 A / 3500 W |
| Dimensioni | 86 x 86 x ~50 mm |
| Materiale | PC (ignifugo) |
| Impostazione temperatura di funzionamento | 5°C - 95°C |
| Intervallo di temperatura di riscaldamento | 20°C - 90°C |
| Accuratezza | ±1°C |

3. Caratteristiche e funzioni principali.

Connessione Wi-Fi per smartphone Android e iOS.

Display con schermo grande e pulsanti touch.

Funzione di memoria: memorizza le tue impostazioni, quindi in caso di interruzione di corrente non sarà necessario reimpostarlo.

Funzione di salvataggio dati in tempo reale.


Il termostato è programmabile con 6 fasce orarie al giorno.

Protezione contro le basse temperature!

3 modalità di controllo della temperatura (auto, manuale, temporaneo).

Funzione blocco tasti, per impedire ai bambini di modificarne le impostazioni!

4. Interfaccia utente (termostato)



5. Modalità controllo temperatura

🕒 Modalità automatica

Programmazioni settimanali, fino a 6 intervalli orari al giorno.


👉 Modalità manuale

Il termostato funziona anche in modalità manuale, regolando la temperatura manualmente, disconnettendosi così dalla modalità automatica.


👉🕒 Modalità temporanea

Il termostato funziona in modalità temporanea e poi torna in modalità automatica fino al prossimo evento.


6. Schema di installazione




(1) Apri il pannello delicatamente con un cacciavite!



(2) Collega i cavi di alimentazione secondo lo schema di cablaggio!
 Usa due viti per fissare il supporto.



(3) Copri il pannello tattile.




(4) Premi il pulsante per accendere il termostato.

7. Schema di cablaggio TR9B-WIFI-EP

Floor Heating

#TR9B-WIFI-EP

#TR9B-EP



8. Istruzioni per i pulsanti del termostato

ON/OFF

Premi  per accendere/spegnere il termostato.

Modalità Auto

Premi **M** per 3 secondi per modificare la modalità automatica.

Impostazione periodo

Premi  per 3 secondi per impostare il periodo.

Impostazione temperatura

Premi  o  per modificare la temperatura di 0,5 °C.

Blocco bambini

Premi  +  per 3 secondi per attivare questa funzione.

Controllo temperatura

Premi **M** brevemente per cambiare tra manuale e automatico.

Modalità Eco

Premi  brevemente per impostare la modalità ECO a 18°C.


9. Impostazioni modalità Auto

Premi **M** per 3 secondi per modificare la modalità Auto.

| Evento | Simbolo | Tempo | | Temperatura | | |
|------------------------|---------|---|------------|--|---------------|--|
| | | Predefinito | Modificato | Predefinito | Modificato | |
| Giorni della settimana | 1 |  | 06:00 | Premi  o  | 20 °C (68 °F) | Premi  o  |
| | 2 |  | 08:00 | | 15 °C (59 °F) | |
| | 3 |  | 11:30 | | 15 °C (59 °F) | |
| | 4 |  | 12:30 | | 15 °C (59 °F) | |
| | 5 |  | 17:00 | | 22 °C (72 °F) | |
| | 6 |  | 22:00 | | 15 °C (59 °F) | |
| Weekend | 1 |  | 06:00 | | 20 °C (68 °F) | |
| | 2 |  | 20:00 | | 20 °C (68 °F) | |

10. Guida all'installazione dell'app mobile Smart Life

- Apri prima l'app 'Smart Life' e crea un account.
- Inserisci il tuo indirizzo email per ricevere un codice di verifica.
- Inserisci il codice a 6 cifre e poi imposta una password.



Passo 1 - Effettua il login con le credenziali dell'account creato.



Per collegare il termostato all'app 'Smart Life', questa deve prima essere scaricata tramite la scansione del codice QR.

Passo 2 - Modalità Bluetooth

Attiva prima il Bluetooth sul telefono.




- Cliccate sull'icona  per aggiungere il dispositivo.
- Cerca "Small Home Appliances" e poi seleziona "Thermostat (BLE+Wi-Fi)".
- Connettiti alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz e poi conferma che l'indicatore lampeggia.
- Attendi che il dispositivo venga aggiunto.

Passo 3 - Modalità AP




- Cliccate sull'icona  per aggiungere il dispositivo.
- Cercate 'Small Home Appliances' e poi selezionate 'Thermostat (BLE+Wi-Fi)'.
- Connettete alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz e poi confermate che l'indicatore lampeggia.
- Attendete che il dispositivo venga aggiunto.

Passo 4 - Condivisione dispositivo



- Premi sul dispositivo per accedere alle sue impostazioni.
- Premi per rinominare il dispositivo.
- Clicca su "Share Device" per condividere il dispositivo.
- Clicca su "Add Sharing" per aggiungere persone.
- Premi 'Conferma' per confermare.

- Premi per inserire l'account della persona con cui si condivide il dispositivo.
- La condivisione è stata completata con successo.



Passo 5 - Interfaccia dell'app mobile

